PARTS LOCATED IN "MISC NOZZLES-OL"

SUB-PLENUM NOZZLES

COMPONENT OUTSIDE DIMENSION (mm)	COMPONENT OUTSIDE DIMENSION (Inches)	PERIMETER WALL (INNER) = COMP OD + .110 (+.020/-.000) *"A"*	PERIMETER WALL (OUTER) = "A" + .048 (+.020/-.000) *"B"*	PLENUM BOX WIDTH = "B" + .325 (+.005/-.005) *"C"*	PLATE HOLE SPACING "C" - .150 (+.035/-.015) *"D"*		NOZZLE ASSY. No.	extractor part number	extractor part number
8.2	0.323	0.433	0.481	0.806	0.656		1-91-31016		
3.5	0.138	0.248	0.296	0.621	0.471				
8.2	0.323	0.433	0.481	0.806	0.656		1-91-31017		
7.5	0.295	0.405	0.453	0.778	0.628				
8.2	0.323	0.433	0.481	0.806	0.656		1-91-31018		
10.5	0.413	0.523	0.571	0.896	0.746				
8.7	0.343	0.453	0.501	0.826	0.676		9049-0023-00	9002-0502-00	was 9002-0466-00
102	4.016	4.126	4.174	4.499	4.349				
8.7	0.343	0.453	0.501	0.826	0.676		9049-0004-00	9002-0503-00	was 9002-0447-00
89	3.504	3.614	3.662	3.987	3.837				
8.7	0.343	0.453	0.501	0.826	0.676		9049-0138-00	9002-0504-00	
76	2.992	3.102	3.150	3.475	3.325				
8.7	0.343	0.453	0.501	0.826	0.676		9049-0139-00	9002-0505-00	
63	2.480	2.590	2.638	2.963	2.813				
8.7	0.343	0.453	0.501	0.826	0.676		9049-0140-00	9002-0506-00	
51	2.008	2.118	2.166	2.491	2.341				
8.7	0.343	0.453	0.501	0.826	0.676		9049-0141-00	9002-0507-00	
39	1.535	1.645	1.693	2.018	1.868				
8.7	0.343	0.453	0.501	0.826	0.676		9049-0142-00	9002-0508-00	
26	1.024	1.134	1.182	1.507	1.357				
9	0.354	0.464	0.512	0.837	0.687		1-91-31012		
9	0.354	0.464	0.512	0.837	0.687				
10.5	0.413	0.523	0.571	0.896	0.746		1-91-31078		
10.5	0.413	0.523	0.571	0.896	0.746		1-91-31081(2 sided)		
10.5	0.413	0.523	0.571	0.896	0.746		1-91-31019		
18	0.709	0.819	0.867	1.192	1.042				
12	0.472	0.582	0.630	0.955	0.805		1-91-31014		
12	0.472	0.582	0.630	0.955	0.805				
13.2	0.520	0.630	0.678	1.003	0.853		1-91-31001		
13.2	0.520	0.630	0.678	1.003	0.853				
13.7	0.539	0.649	0.697	1.022	0.872		1-91-31079		
21.3	0.839	0.949	0.997	1.322	1.172				
14	0.551	0.661	0.709	1.034	0.884		1-91-31002		
14	0.551	0.661	0.709	1.034	0.884				
15	0.591	0.701	0.749	1.074	0.924		9049-0090-00		
15	0.591	0.701	0.749	1.074	0.924				
16	0.630	0.740	0.788	1.113	0.963		1-91-31013		
16	0.630	0.740	0.788	1.113	0.963				
17.2	0.677	0.787	0.835	1.160	1.010		1-91-31003		
17.2	0.677	0.787	0.835	1.160	1.010				
17.2	0.677	0.787	0.835	1.160	1.010		1-91-31004		
23	0.906	1.016	1.064	1.389	1.239				
18	0.709	0.819	0.867	1.192	1.042		1-91-31005		
24	0.945	1.055	1.103	1.428	1.278				
22.5	0.886	0.996	1.044	1.369	1.219		1-91-31006		
22.5	0.886	0.996	1.044	1.369	1.219				

Not structured